

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



МАНЖЕТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ

VF.MP.110; VF.ME.110

МС 001

1. Назначение и область применения

- 1.1 Манжета для унитаза предназначена для герметичного соединения унитаза с системой канализации.
- 1.2 Манжета позволяет сделать удобный переход между выпуском унитаза и канализационным стояком, при этом расположив унитаз в удобном для вас месте.
- 1.3 Конструкция изделия обеспечивает надежную и плотную установку отвода.
- 1.4 В отличие от гофры позволяет сделать соединение более коротким и компактным.

2. Технические характеристики

№	Характеристика	VF.MP.110.120.G	VF.ME.110.120.G	VF.MP.110.120	VF.ME.110.120
1	Длина манжеты, мм	120	120	120	120
2	Диаметр манжеты, мм	110	110	110	110
3	Тип манжеты	Прямая	Эксцентрическая	Прямая	Эксцентрическая
4	Смещение оси, мм	Нет	20	Нет	20
5	Усиленная жесткость	Да	Да	Нет	Нет
6	Вес, кг	0,233	0,25	0,175	0,183

3. Указания по монтажу

- 3.1 Перед монтажом манжеты следует перекрыть подачу воды, а также слить всю воду из бачка унитаза.
- 3.2 Перед установкой на край манжеты следует нанести небольшое количество сантехнического герметика и дождаться его полного высыхания. Это обеспечит высокую герметичность стыковки.
- 3.3 На промазанную поверхность выпускного края системы необходимо надеть манжету, повернув ее к унитазу той стороной, на которой располагаются внутренние мембраны. **Гофрированная система должна перекрыть унитазный выход приблизительно на 5-6 сантиметров.**
- 3.4 После установки унитаза манжету нужно плотно вставить в ведущую к стояку канализационную трубу, предварительно очистив ее от налета и загрязнений.
- 3.5 По завершении установки следует проверить качество работы. Для этого в бачок подается вода и производится смыв. Если в местах соединения не просачивается жидкость, то стыки герметичны.
- 3.6 Если после смыва обнаруживаются протечки, то необходимо обработать проблемные участки несколькими слоями герметика.

4. Условия транспортировки и хранения

- 4.1 Изделия должны храниться в упаковке предприятия – изготовителя по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.
- 4.2 Манжеты перевозят любым видом транспорта и в соответствии с правилами перевозки грузов и техническими условиями погрузки и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта.
- 4.3 Манжеты должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

5. Утилизация

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. №122-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ "Об отходах производства и потребления", а также другими российскими и региональными нормами актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Гарантийные обязательства

6.1 Гарантийный срок на манжету для подключения унитаза составляет 1 год со дня производства.

6.2 Изготовитель гарантирует соответствие данных изделий требованиям безопасности при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

6.3 Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

6.4 Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя.
- несоблюдения потребителем указаний по монтажу.

7. Условия гарантийного обслуживания

7.1 Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока и при соблюдении условий гарантии.

7.2 В случае не обоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

7.3 Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование товара манжета для унитаза VALFEX

№	Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во, шт
1			
2			
3			
4			
5			

Название и адрес торговой организации:

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп или печать торговой организации

Штамп о приемке

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

Покупатель _____ (подпись/расшифровка)

Гарантия 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю.

По вопросам гарантийного характера, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться по адресу: 600027, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Суздальский пр-кт, д. 47, корпус 1. E-mail: pretenz@valfex.ru

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель представляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя;
 - фактический адрес;
 - контактные телефоны;
 - название и адрес организации, производившей монтаж;
 - основные параметры системы, в которой было установлено изделие;
 - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
3. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата «___» _____ 20___ г. Подпись _____

Изготовитель: NINGBO NINGSHING KINHIL INTERNATIONAL CO., LTD. FLOOR 12A, BUILDING B9, SMART PARK, 99 XIANGYUN, ROAD NORTH, NINGBO 315100, CHINA.

Произведено по заказу: ООО «Валфекс-Трейд»

Юридический адрес: 600027, Владимирская обл., г. Владимир, Суздальский пр-т, д. 47, корп. 1, каб. 304